

Alean AH-801J 1 csatornás vevő felhasználói útmutató

1. Áttekintés

A relés vevő magas fokú titkosítással, nagy memóriával rendelkezik, ugyanakkor stabil működésű, kis áramfelvételű, könnyen használható jumperek és kódoló kapcsolók nélkül is. Egyszerűen csak küldjön egy jelet a vezeték nélküli adóról, hogy a vevő ezt fogadni és eltárolni tudja.

2. Tanítási folyamat

Nyomja meg a panelon található gombot, a panelon lévő LED jelzi, hogy a panel tanulási üzemmódban van. Küldjön egy jelzést a vezeték nélküli adóról. A LED villogása jelzi, hogy a tanulási folyamat sikeres volt.

3. Működési módok beállítása

„A”. Nem tárolt jelzés – Nyomja meg panelon található gombot egyszer

Azaz: Ha az érzékelő jelzést küld a vevőnek a vevőn lévő relé átkapcsol, majd alaphelyzetbe áll. Ha az érzékelő folyamatosan jelez az adón beállított adási időközönként (6 vagy 180 mp) a relé átkapcsol, majd újra nyugalomba kerül. Impulzus üzemmód.

„B”. Jelzés tárolás - Nyomja meg panelon található gombot háromszor

Az érzékelőről érkező jelzés a veőn lévő relét átkapcsolja. A relét alapállapotba csak a vevő újraindításával lehet visszaállítani

„C”. Jelzés állapotváltás - Nyomja meg panelon található gombot kétszer

Minden az érzékelőről érkező jelzés a relé állapotát megváltoztatja a következő jelzésig. 1. jelzés a relét átkapcsolja, 2. jelzés a relét visszaállítja és így tovább.

„D”. Jelzés ideiglenes tárolása - Nyomja meg panelon található gombot négyszer Az „A” működési módhoz hasonló működési mód. Hosszabb vezérlő impulzus (4 mp)

4. Érzékelő törlése

Nyomja meg és tartsa nyomva a vevőn található gombot 10 másodpercig, ha a vevőn lévő LED kialszik a törlési folyamat sikeres.

5. Technikai adatok:

1. Működési feszültség: DC12V
2. Áramfelvétel: ~6mA
3. Működési hőmérséklet: -10°C - +60°C
4. Érzékenység: ~-108dBm
5. Működési frekvencia: 433.92MHz

6. Figyelmeztetés

1. Az vezeték nélküli vevőt mikroprocesszor vezérli, ami minden jelzésre 1 mp jelzést ad, ezért ne indítsa el gyorsan egymás után többször a vezeték nélküli infrarompót.
2. A vevőt ne szerelje fém tárgyak közelébe, mert az csökkentheti a hatótávolságot. Ha a hatótávolságot növelni szeretné egyenesítse ki az antennát.
3. A vezeték nélküli infrarompót "A" üzemmódban tanítsa fel.