DSCR4F/DSCR8F Vevőegység

Telepítési útmutató

Bemutatás

Leírás

A legújabb fejlesztés STIM DSCR univerzális vev egység a DSC egyirányú vezeték nélküli eszközeinek a jelzéseit fogadja és azokat 5 darab szabadon konfigurálható relével bármilyen központra csatlakoztathatja.

Már meglév vezeték nélküli riasztó rendszerét is kiegészítheti speciális funkciókkal, mint például világítás kapcsolás, kapunyitás; ezeket akár egy, vagy több érzékel állapotához, akár távirányító nyomógombjaihoz is rendelheti.

M szaki adatok

5 relé kimenet (OUT 1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5/TRBL/) 9..15 Vdc tápfeszültség, 40 mA áramfelvétel M ködési frekvencia 433 MHz, ill. 868 MHz Méretek: 70mm x 128mm x 26mm M ködési h mérséklet: -10° ~ +55°C

Funkciók

- A DSC egyirányú eszközeivel kompatibilis
- Maximum 180 eszközt képes kezelni
- Egy eszköz bármely kimenethez hozzárendelhet
- Programozás programozó kábellel PC-n keresztül
- Összesített Hiba / Alacsony elem / Szabotázs / Felügyeleti hiba jelzések
- Szabotázsvédett
- Beállítható kimeneti módok
- Id zíthet impulzusos m ködés
- Kétállású kimeneti mód
- Beállítások automatikus áttöltése a számítógépre
- Vezeték nélküli eszközök felismerése
- A beléptetett eszközök címkézhet ek



Tamper Switch - Szabotázs kapcsoló:a fedél leszedését jelzkapcsoló

Status LEDs - Állapot jelz LED-ek: *Zöld (RX):* Minden bejöv jelzésnél röviden villan

Piros (TX): Normál m ködés esetén másodpercenként villan

Power supply - Tápfeszültség: 12 Vdc

D- LINK connector - Programozó csatlakozó:

A programozáshoz szükséges soros csatlakozó

Terminal Block - Csatlakozósor: *Out1, Out2, Out3, Out4, Out5:* relé kimenetek (A panelen az OUT5 esetén TRBL szerepel.) *Input:* Kés bbi felhasználásra

Elrendezés

DSCR modul programozása

El feltétel

Miel tt programozná a DSCR modult a következ ket kell megtennie:

- Készítse el a STIM D-Link USB kábelt.
- Telepítse a STIM D-Link USB kábel drivert a számítógépre a mellékelt CD-r 1.
- Telepítse a DSCR Configuration Tool alkalmazást a számítógépre a mellékelt CD-r 1.

DSCR_ConfigTool.exe DSCR Configuration Tool

- Csatlakoztassa a DSCR tápfeszültséget a megfelel csatlakozókra. (Ügyeljen a polaritásra.)
- Ellen rizze, hogy a Piros Led másodpercenként villog-e.
- Csatlakoztassa a STIM D-Link USB kábelt a DSCR modul és a számítógép USB portja közé.
- A számítógépen ellen rizze, hogy mely soros portként jelentkezett be a STIM D-Link USB átalakító. (Start menü→Beállítások→Vezérl pult→Rendszer→Hardver→Eszközkezel →Portok (COM és LPT)

🖻 – 🝠 Ports (COM & LPT)

Communications Port (COM1)
CP210x USB to UART Bridge Controller (COM2)

Megjegyzés: a példa alapján a COM2 van hozzárendelve az átalakítóhoz.

FONTOS MEGJEGYZÉS

A DSCR modult csatlakoztatni kell a PC-hez a kábellel miel tt indítaná a konfigurációs szoftvert.

A konfigurációs szoftver futtatása



ikonra való klikkeléssel indítsa el a szoftvert.



A következ ablak jelenik meg:

Válassza ki a megfelel soros portot, melyhez a kábel hozzá van rendelve.

Nyomja meg a

csatlakozás gombot.

Connected via COM2 - DSCR ver. 0.8 / 1.0

Az információs részen kijelzésre kerül a kapcsolat és a verzió. Ver. 0.8 - SW verzió / Ver. 1.0 - HW verzió

Connect

Relays (Zone) List - Relé (Zóna kimenet) lista

Ez a szakasz írja le, hogy mit lehet/kell beállítani a modulon.

Relays (Zones) List

Relays (Zones) List					
Parameter	R1	R2	R3	R4	R5
Normally Open					
Relay Mode	Not Active 💌	Not Active 💌	Not Active 💌	Not Active 💌	Not Active 💌
Momentary Time	Not Active	1 sec	1 sec	1 sec	1 sec
Supervision Time	Open/Close Toggle	1 min	1 min	1 min	1 min
	Momentary				
Device List	Low Battery				
## ID	Tamper Supervision	e R1 R2	R3 R4 F	R5 Supervision	Learn
	1 Caper Molerr				Device

Itt programozhatóak a kimenetek m ködési módjai a következ knek megfelel en: Rn=OUTn=Kimenet n (ahol n a kimenet sorszáma); az R5, OUT5 és a TRBL feliratok ugyanazt jelentik.

A <u>Normally Open sorban</u> állítható be a kimenet alap állapota (szakadt, vagy zárt állapot). Bepipált állapot esetén a kimenet jelzéskor szakadt állapotba kerül.

Relay Mode - Relé mód	Leírás					
Not Active - Nem aktív	A relé le van tiltva					
Open/Close - Nyitás/zárás	1. Ha a Normally Open jel nincs pipálva , akkor a relé bont az érzékel jelzésekor					
	2. Ha a Normally Open jel pipálva van , akkor a relé zár az érzékel jelzésekor					
Toggle - Kapcsoló	Minden jelzéskor (nyitás/mozgás/stb.) vált a relé állapota (a visszaállás jelzés nem vezérli a kimenetet)					
Momentary -Pillanatnyi	A pillanatnyi (impulzusos) m ködés esetén a Momentary Time paraméternél					
	megadott ideig jelez a relé kimenet minden jelzéskor (nyitás/mozgás/stb.) (a					
	visszaállás jelzés nem vezérli a kimenetet)					
Trouble - Hiba	Ebben a módban jelez a kimenet bármelyik programozott eszköz hiba jelzése esetén					
	(a DSC WLS906 füstérzékel esetén nem használható)					
	(Megj.: ez a mód tiltja a többi módot/beállítást a kimenetr 1)					
	(Megj: nem minden eszköz támogatja a hibajelzés küldését.)					
Low Battery Alacsony alam	Ebben a módban jelez a kimenet bármelyik programozott eszköz alacsony elem					
feszültság jelzás	feszültség jelzése esetén					
leszültseg jeizes	(Megj.: ez a mód tiltja a többi módot/beállítást a kimenetr 1)					
	Ebben a módban jelez a kimenet bármelyik programozott eszköz szabotázs					
Tamper - Szabotázs	(szétszedés) jelzése esetén					
	(Megj.: ez a mód tiltja a többi módot/beállítást a kimenetr 1)					
	Ebben a módban jelez a kimenet bármelyik programozott és kijelölt eszközzel					
Supervision - Felügyelet	elvesztette a kapcsolatot (nem kapott életjelet) a modul					
	(Megj.: ez a mód tiltja a többi módot/beállítást a kimenetr 1)					

Nézze meg a példákat a következ oldalakon.

A <u>Momentary Time - Impulzus id</u> sorban állítható be a kimenet impulzus ideje másodpercben a Momentary -Pillanatnyi m ködési módhoz, a megadható érték 1 és 250 között lehet.



A <u>Supervision Time - Felügyeleti id</u> sorban állítható be a felügyeleti id percben.



Fontos: Miután minden változtatást meg csinált a szoftverben, akkor át kell tölteni a modulba a változtatásokat a lenti Set Configuration / Beállítások áttöltése gomb megnyomásával. LSD: 'Beállítások áttöltése a DSCR modulba'rész. A modulban tárolt információk a csatlakozáskor automatikusan áttölt dnek a szoftverbe.

Példa 1.: A **Trouble Mode** kiválasztása az R1-OUT1 kimenetre azt eredményezi, hogy minden, az R1 kimenethez rendelt eszköz(, mely eddig sötét pöttyel volt jelölve) kijelölése megsz nik, és a kimenetet minden eszköz, mely hibajelzést tud küldeni, hiba esetén vezérli a kimenetet (kivéve a DSC WLS906 füstérzékel t) és megakadályozza a kimenet más m ködési módját.



Példa 2.: A **Supervision Mode** kiválasztása az R1-OUT1 kimenetre azt eredményezi, hogy minden, az R1 kimenethez rendelt eszköz(, mely eddig sötét pöttyel volt jelölve) kijelölése megsz nik, és a kimenetet minden eszköz vezérli, mely a supervision oszlopban engedélyezve lett.

CM2	Dis	connect	Connected via COM2 - DSCR ver. 0.8 / 1.0								Sh	
Relays (Z	ones) List											
Paramet	ter	R1		R	2		R3		R4		RS	
Norr	nally Open						Not Active V 250 sec		Not Active 👻 M		Not Active 250 sec	
		Supervisio	- n	Not Act	tve 🔹	Not /						
Mome	antary Time	250 se	ес	250	sec	25			250 sec			
Super	vision Time	250 min		250 min		25	250 min		250 min		250	
Device Lit	st											
I II	st ID	Active	None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervis	ion		
USA COL	st TD 0000000	Active	None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervis	ion		
## 001 002	1D 000000 000000	Active	None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervis	ion		
001 002 003	1D 0000000 000000 000000	Active	None None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervis	ion		
001 002 003 004	tt TD 0000000 0000000 0000000 0000000	Active	None None	R1	R2	R3	R4	R5		ion		
001 002 003 004 005	st ID 0000000 000000 000000 000000 000000	Active	None None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervis	ion		
001 002 003 004 005 006	tt TD 0000000 000000 000000 000000 000000 0000	Active	None None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervis	ion		
001 002 003 004 005 006 007	tt 1D 000000 000000 000000 000000 000000 0000	Active	None None None None None None None None None None None None	R1		R3	R4	R5	Supervis	ion		
001 002 003 004 005 006 007 008	t D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Active	None	R1		R3		R5	Supervis	ion		

Device List - Eszköz lista

Nézze meg a következ táblázatot a mez k, illetve gombok funkciónak áttekintése miatt.

Mez / Gomb	Leírás
	Az eszköz sorszáma.
##	Megj.: Áttöltés után automatikusan mindig a legkisebb sorszámú helyekre
	léptet dnek át az eszközök, ha nincs minden kitöltve!
ID	Az eszköz ESN azonosító száma, mely a mez be klikkelés után beírható,
	vagy az automatikus tanítással felismertethet .
Active / Aktív	Az aktív mez segítségével engedélyezhet / tiltható az adott eszköz. A
	tanítási eljárás során megtanított eszköznél automatikusan engedélyezve
	lesz.
None / Nincs	Tiltja az érzékel normál jelzéseit (nem vezérli a normál kimeneteket), de
	minden egyéb esemény normál m ködés szerint m ködik (alacsony elem,
	hiba, szabotázs, felügyelet)
R1, R2, R3, R4, R5(=TRBL,=OUT5)	Megadható, hogy melyik kimenet vezérelje az adott eszköz.
	Megj.: Egy eszköz egy kimenethez rendelhet , de egy eszköz többször is
	beléptethet, ha több kimenetet kell vezérelni vele.
	A bejelölt mez esetén az adott eszköz életjeleit figyelje a modul és, ha
	attól a megadott ideig nem érkezik jelzés, akkor a Supervision / Felügyeleti
Supervision / Felügyelet	kimenet aktiválódik.
	Megj.: A felügyeleti életjelet nem küld eszközök esetén nem használható
	ez a funkció, ennek megfelel beállításra a telepít nek kell figyelnie.
Learn Device / Eszköz tanítás	Az eszköz tanítási folyamatot indítja el.
Delete Device / Eszköz törlés	Megtanított eszközök közül törli a kijelöltet.
Delete All Device / Minden eszköz	Minden megtanított eszközt töröl.
törlése	
Set Description / Leírás megadása	Megadható az eszköz neve, elhelyezkedése, egyéb információ.
Set Configuration / Beállítások áttöltése	Elmenti a beállításokat és áttölti a DSCRmodulba.

Tanítási folyamat

Az eszközök megtanítása el tt ellen rizze, hogy az eszközök és a vev egység azonos m ködési frekvenciájú. Az eszköz megtanításához bármilyen jelzést küldhet az eszközr 1, úgymint, nyitás, szabotázs, egyéb jelzés, vagy a távirányító kulcson egy gomb megnyomása.

Egy eszköz többször is megtanítható és különböz relékhez rendelhet különböz funkciókkal.

Vezeték nélküli kulcs megtanítása

Lépés1: Válassza ki a pozíciót az ID oszlopban, hogy melyik helyre legyen beléptetve az eszköz (az alábbi képen látható).



Lépés2: Nyomjon a Learn Device / Eszköz tanítása gombra.

A következ üzenet jelenik meg a gomb megnyomása után: Várjon, amíg a tanulási folyamat befejez dik...



Lépés3: Nyomja meg a távirányító kulcs kiválasztott gombját(például az 1-es élesít gombot) és tartsa nyomva amíg az üzenet látható.

A következ képen látható, hogy megjelenik az ID szám és az Aktive / Aktív jelzés, ha a tanítás sikeres volt.

##	ID	Active	None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervision	Learn
	643A5D.1		0	0	0	0	0	0		Device
002	643A5D.2	\checkmark	0	0	۲	0	0	0		Delata
003	000000		0	0	0		0	0		Device
004	000000		0	0	0	0	0	0		
005	000000		0	0	0	0	0	0		Delete Al
006	000000		0	0	0	0	0	0		Devices

Lépés4: Válassza ki a megfelel relé kimenetet, melyet vezérelnie kell az eszköznek. Példában a 001 helyre beléptetett kulcs 1-es gombjának (643A5D.1) az R1 kimenetet kell vezérelnie; és a 001 helyre beléptetett kulcs 2-es gombjának (643A5D.2) az R2 kimenetet kell vezérelnie.

További gombokat is megtaníthat ez el z lépések alapján.

Fontos: Miután minden változtatást meg csinált a szoftverben, akkor át kell tölteni a modulba a változtatásokat a lenti Set Configuration / Beállítások áttöltése gomb megnyomásával. LSD: 'Beállítások áttöltése a DSCR modulba'rész. A modulban tárolt információk a csatlakozáskor automatikusan áttölt dnek a szoftverbe.

Vezeték nélküli érzékel - eszköz megtanítása

Lépés1: Válassza ki a pozíciót az ID oszlopban, hogy melyik helyre legyen beléptetve az eszköz, például a 003-as helyre (az alábbi képen látható).

##	ID	Active	None	R1	
001	643A5D.1	\checkmark		0	
002	643A5D.2		Õ	Õ	
	000000		Õ	0	
004	000000		0	0	
005	000000		0	0	

Lépés2: Nyomjon a Learn Device / Eszköz tanítása gombra.



A következ üzenet jelenik meg a gomb megnyomása után: Várjon, amíg a tanulási folyamat befejez dik...



Lépés3: Adjon egy jelzést az érzékel vel, mozgásérzékel esetén a szabotázs kapcsolót is használhatja. A következ képen látható, hogy megjelenik az ID szám és az Aktive / Aktív jelzés, ha a tanítás sikeres volt.

##	ID	Active	None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervision	^	Learn
001	643A5D.1	\checkmark	0	0	0		0	0			Device
002	643A5D.2	\checkmark	0	0	۲	0	0				Delete
005	356056	\checkmark	0	0	۲	0	0	0	1		Device
004	000000		\bigcirc	0	0	0	0	0			
005	000000			0	0	0	0	0			Delete A
006	000000		0	0			0	0			Devices

Lépés4: Válassza ki a megfelel relé kimenetet, melyet vezérelnie kell az eszköznek. Példában a 003 helyre beléptetett eszköznek az R2 kimenetet kell vezérelnie.

Lépés5: Állítsa be a Supervision / Felügyelet engedélyezését és egyéb opcióit, ha szükséges.

További eszközöket megtaníthat ez el z lépések alapján.

Fontos: Miután minden változtatást meg csinált a szoftverben, akkor át kell tölteni a modulba a változtatásokat a lenti Set Configuration / Beállítások áttöltése gomb megnyomásával. LSD: 'Beállítások áttöltése a DSCR modulba' rész. A modulban tárolt információk a csatlakozáskor automatikusan áttölt dnek a szoftverbe.

Szöveges leírás megadása az eszközhöz

Lépés1: Válassza ki a pozíciót az ID oszlopban, hogy melyik helyre beléptetett eszközhöz szeretne megadni szöveges információt, például a 003-as helyre (az alábbi képen látható).

##	ID	Active	None	R1	R2	1
001	643A5D.1	\checkmark	0	0	0	1
002	643A5D.2	\checkmark	0	0	0	1
	356056	\checkmark	0	0	0	
004	000000		0	0	0	1
005	000000		0	\bigcirc	0	19

Lépés2: Nyomjon a Set Description / Leírás megadása gombra.

##	ID	Active	None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervision	~	Learn
001	643A5D.1	\checkmark	0	۲			0				Device
002	643A5D.2	\checkmark	0	0	0	0	0	0			Delate
003	356056		0	0	0	0	0	0	\checkmark		Device
004	000000		0	0	0	0	0	0			_
005	000000		0	0	0	0	0	0			Delete Al
006	000000		Ó	0	Ó	Õ	0	Õ			Lievices
007	000000		0	0	0	0	0	0			
008	000000		0	0	0	0	0	0			Set
009	000000		0	0	0	0	0	0			Descrip
010	000000		0	0	0	0	0	0			

A következ ablak jelenik meg a gomb megnyomása után:

	<u>×</u>
DONE	
	DONE

Lépés3: Adja meg az eszköz szöveges leírását.

Lépés4: Minden szöveges információ megadása után azokat el kell menteni egy fájlba.

Megj.: A szöveges leírásokat nem tárolja a DSCR modul.

Lépés5: A File/ Fájl menüben elmentheti a beállításokat egy fájlba.

F	ie Options		
	New config	Ctrl+N	
	Open config	Ctrl+O	innect
	Save config	Ctrl+5	
₽	Save config as		
-	Exit	Alt+F4	

Eszköz törlése

<u>Lépés1:</u> Válassza ki a pozíciót az ID oszlopban, hogy melyik eszközt szeretné törölni.

##	ID	Active	None	R1	R2	R3	R4
001	643A5D.1	\checkmark	0		0	0	0
002	643A5D.2		0	0		0	0
003	356056		0	0	۲	0	Ō
024	40B352			0			0

Lépés2: Nyomjon a Delete Device / Eszköz törlése gombra.

2	RЗ	R4	R5	Supervision	~	Learn
	0	0	0			Device
	0	0	0			Delete
)	0	0	0	\checkmark		Device
	0					

Lépés2: Nyomjon a Yes / Igen gombra a törlés meger sítéséhez.

Confirm	ation 🔣
?	Do you really wish to delete device #40B352 on place 4?
	Yes No

Fontos: Miután minden változtatást meg csinált a szoftverben, akkor át kell tölteni a modulba a változtatásokat a lenti Set Configuration / Beállítások áttöltése gomb megnyomásával. LSD: 'Beállítások áttöltése a DSCR modulba'rész. A modulban tárolt információk a csatlakozáskor automatikusan áttölt dnek a szoftverbe.

DSC Hungária

Beállítások áttöltése a DSCR modulba <u>Lépés1:</u> Nyomjon a Set Configuration / Beállítások áttöltése gombra az áttöltés elindításához.

47	ID	Active	None	R1	R2	R3	R4	R5	Supervision
001	643A5D.1	\checkmark	0	۲	0	0	0	0	
002	643A5D.2	\checkmark	0	0	۲	0	0	0	
003	356056	1	0	0	۲	0	0	0	1
004	408352	\checkmark	0	0	0	0	0	0	
005	000000		0	0	0	0	0	0	
005	000000		0	0	0	0	0	0	
007	000000		0	0	0	0	0	0	
009	000000		0	0	0	0	0	0	
009	000000		0	0	0	0	0	0	
010	000000		0	0	0	0	0	0	
011	000000		Ö	Õ	0	0	Õ	Ö	
012	000000		0	0	0	0	0	0	
013	000000		0	0	0	0	0	0	
014	000000		0	Õ	Ö	0	0	0	
015	000000		0	0	Ó	0	0	Ő	
		-		-		-	- A -	100	

Lépés2: Nyomjon a Yes / Igen gombra az áttöltés meger sítéséhez.

Confirm	ation 🛛
?	Now whole configuration will send to DSC receiver. Continue?
	Yes No

Általános információk

Tápfeszültség	9 ~ 15Vdc
Áramfelvétel	40mA
M ködési h mérséklet	-10° ~ +55°C
RF vételi távolság	MAXIMUM 150m
M ködési frekvencia	433.92MHz; 868.35MHz a típustól függ en
Com. port	D-Link, 115.2kbps, 8 bit, no parity, 1 stop bit
Méret	70mm x 128mm x 26mm
Súly	120g

Általános el írások

EN 300 220-2 EN 61000-6-3 EN 50130-4 EN 301 489-1 EN 60950-1



RoHS Directive 2002/95/EC