

PC560 programozási lapja

Vásárló _____

Cím _____

Telefon _____ Üzembehelyezés dátuma _____

KAPCSOLATOK

Név _____ Telefon _____

Név _____ Telefon _____

Név _____ Telefon _____

ZÓNA INFORMÁCIÓK

Zóna	Zóna típusa	Védett terület
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____

Belépési késleltetési idő _____ másodperc

Belépési késleltetési idő _____ másodperc

BILLENTYŰZET FUNKCIÓK

[P] Billentyű Hallható Csendes

MEGJEGYZÉSEK

[01.] Zóna definíciók

Megjegyzés: Zónák definiálásakor először a késleltetett zónákat kell kijelölni, majd utána a többi.

<u>Alapérték</u>			<u>1. digit</u>	<u>2. digit</u>
0 0	_____	1. zóna	[0] Hangos	[0] Standard késleltetett
0 1	_____	2. zóna	[1] Csendes	[1] Instant (azonnali)
0 2	_____	3. zóna		[2] Belső
0 2	_____	4. zóna		[3] Home-Away késleltetési
				[4] 24 órás folyamatos riasztással
				[5] 24 órás pulzáló

[02.] Rendszer Idők

<u>Alapérték</u>		
0 3 0	_____	Belépési késleltetési idő (másodpercekben)
1 2 0	_____	Kilépési késleltetési idő (másodpercekben)
0 0 4	_____	Sziréna kikapcsolásának ideje (percekben)

Érvényesen beléptethető számok: "001 - 255". Ne programozzon "000"-t.

[03.] Installáló kód

<u>Alapérték</u>	
0 5 6 0	_____

[04.] Programozható Kimeneti Opciók (PGM1 és PGM2 kimenetek)

<u>Alapérték</u>		
0 3	_____	Programozható kimenet
		[01] Segéd kimenet
		[02] Billentyűzet hangjelzését követő kimenet
		[03] Rendszer állapot (élesítve/hatástalanítva)
		[04] Letöltés

[05.] Első Rendszer Opciók Kód

<u>Alapérték</u>		<u>Zóna-jelzőfény világít</u>	<u>Zóna-jelzőfény nem világít</u>
OFF	_____	1. zóna-jelző	Kulcsos működtetés engedélyezve
ON	_____	2. zóna-jelző	Kulcsos működtetés tiltva
OFF	_____	3. zóna-jelző	[P] gomb csendes működtetésű
OFF	_____	4. zóna-jelző	[P] gomb hangos működtetésű
			KEY bemenet Szabotázs zóna
			KEY bemenet kulcsos kapcsoló
			Rendőrségi kód engedélyezve
			Rendőrségi kód tiltva

[06.] Második Rendszer Opciók Kód

<u>Alapérték</u>		<u>Zóna-jelzőfény világít</u>	<u>Zóna-jelzőfény nem világít</u>
ON	_____	1. zóna-jelző	DTMF tárcsázás
OFF	_____	2. zóna-jelző	Impulzusos tárcsázás
OFF	_____	3. zóna-jelző	1400Hz Handshake
OFF	_____	4. zóna-jelző	2300Hz Handshake
			DLS Válasz engedélyezve
			DLS válasz tiltva
			Visszahívás engedélyezve
			Visszahívás tiltva

[07.] Harmadik Rendszer Opciók Kód

<u>Alapérték</u>		<u>Zóna-jelzőfény világít</u>	<u>Zóna-jelzőfény nem világít</u>
ON	_____	1. zóna-jelző	Visszaállások hatástalanításakor
OFF	_____	2. zóna-jelző	Visszaállítás szirénaidő után
OFF	_____	3. zóna-jelző	Későbbi használatra
OFF	_____	4. zóna-jelző	Későbbi használatra

[08.] Első Telefonszám

_____ 18 digit Alapban:FFFF * 4 * Hexa D 2 mp-s késleltetés

[09.] Második Telefonszám

_____ 18 digit Alapban:FFFF * 4 * Hexa D 2 mp-s késleltetés

[10.] Ügyfél azonosító

Alapérték

F F F F _____ 4 hexa digit.

A 0-t nem tudja átvinni, ezért * 1 * -t kell beütni.
Ha 3 digitet használunk, akkor a 4. 0 legyen, fel kell tölteni.

[11.] Zóna riasztási/helyreállási üzenetkódok

Alapban

FF

_____	1. Zóna riasztás	_____	1. Zóna helyreállítás
_____	2. Zóna riasztás	_____	2. Zóna helyreállítás
_____	3. Zóna riasztás	_____	3. Zóna helyreállítás
_____	4. Zóna riasztás	_____	4. Zóna helyreállítás
_____	Tamper riasztás	_____	Tamper helyreállítás

[12.] Zárási/Nyitási üzenetkódok

Alapban

FF

Felhaszn. 1. Zárás	_____	Felhaszn. 1. Nyitás	_____
Felhaszn. 2. Zárás	_____	Felhaszn. 2. Nyitás	_____
Felhaszn. 3. Zárás	_____	Felhaszn. 3. Nyitás	_____
Felhaszn. 4. Zárás	_____	Felhaszn. 4. Nyitás	_____

[13.] Karbantartási/Elsőbbségi üzenetkódok

Alapban

FF

[P]	_____
[A]	_____
[F]	_____
Akku hiba	_____
Akku hiba visszaállt	_____
Periódikus teszt kód	_____
Rendőrségi kód	_____

[14.] Letöltési hozzáférési kód

Alapérték

0 5 0 5 _____